

...ias de m...
...mbias de ca...
...mbias de caso, ca...
...cambia...
...s de muebles...
...de cc...



...entro te ayuda
BricoCentro te
...oCentro te ayuda Bri...
...oCentro



Tú haces tu parte,
nosotros la nuestra

Información

- ¿Quieres una estantería para tus libros, pero necesitas una medida especial para aprovechar ese hueco entre la columna y la pared? Hacerla tú mism@ es más sencillo que nunca. A continuación te mostramos paso a paso como llevarla a cabo.
- El diseño y el montaje lo haces tú, nosotros desde BricoCentro te ofrecemos la posibilidad de cortar gratuitamente y cantear los tableros que vayas a usar. Además encontrarás cuantas herramientas, herrajes y adhesivos puedas necesitar para confeccionar tu propio mueble.
- Para cualquier duda puedes asesorarte en nuestros tiendas.

visítanos
www.atb-bricolajes.com



Haz
tu
propio
mueble

•Diseño de una estantería.

Dibuja como te gustaría que fuese la estantería. Toma la medida de ancho y el fondo que le quieras dar, por último decide la altura total y el número de baldas que necesites.

En tu BricoCentro disponemos de una amplia gama de colores y maderas a elegir con diferentes grosores.

•El despiece.

Vamos a realizar una estantería de 4 baldas, con unas dimensiones de: 2 metros de altura, 77 cm de ancho y 30 cm de fondo.

Hemos elegido un tablero blanco de 19 mm de grosor. El número de piezas necesarias serán por lo tanto 8: 2 laterales, 1 zócalo, 4 baldas y 1 tapa superior.

•Las medidas.

En nuestra tiendas te cortamos gratuitamente los tableros a la medida que quieras.

Para saber las medidas exactas de cada pieza, debes tener en cuenta que la tapa superior monta sobre los laterales, por lo tanto, a éstos hay que restarles el canto de la tapa (19mm). De la misma manera, las baldas van insertadas entre los dos laterales.

Así que las medidas del despiece son:

2 laterales de 1981 mm x 300 mm.

1 tapa superior de 770 mm x 300 mm.

4 baldas de 732 mm por 295 mm (de 10 a 5mm. menos porque es más estético que las baldas no queden al ras de los laterales).

1 zócalo de 732 mm x 70 mm.

Con estas medidas puedes pedirnos que te calculemos la madera necesaria, normalmente los tableros tienen una medida de 2400 mm x 1200 mm. En BricoCentro te hacemos tu presupuesto sin coste alguno.

•El canteado.

Tenemos que indicar que bordes han de ir canteados, en este caso va todo el frontal. Es decir, los dos frentes de los laterales y las baldas. A su vez la tapa superior va canteada en tres de sus cuatro lados al ser vistos.



•22 tornillos de ensamble. 3,5 x 35 mm.

•4 Sargentos de ángulo.

•Tacos antideslizantes.

•Martillo.



•En BricoCentro puedes elegir entre múltiples tableros con distintos grosores y acabados.

Puedes encontrarlos de: aglomerado, DM, madera maciza de Pino ó Abeto, melamínicos, etc...



•Tablero con acabado melamínico blanco.

•Atornillador de batería o destornillador manual.

•Broca fina de madera ó metal.



• Protege las piezas y el suelo con un cartón.

• Con ayuda de los sargentos de ángulo coloca los dos laterales en el suelo y presenta la tapa superior.

• Haz un pequeño taladro a 1 cm de cada borde que servirá de guía al tornillo para que no abra el tablero.

• Coloca y aprieta el tornillo.

• En la parte inferior sitúa a 7 cm del final de las laterales una de las baldas y fíjala con los sargentos. Con un lápiz marca un punto en el lateral para taladrar y atornillar. Ya puedes colocar el zócalo.

•Calcula donde quieres colocar cada balda, para ello hemos dividido la medida del hueco resultante después de colocar la balda base. Nos da una medida de 473 mm entre balda y balda para colocar las tres restantes.

•Si lo deseas, puedes clavar una trasera del mismo color para la parte posterior.

