

...cambias de su
...cambias de ca
...cambias de casa, co
...cambias de suelo, co
...cambias de casa

 **BricoCentro**

Centro te ayuda
BricoCentro te
BricoCentro te ayuda Bri
BricoCentro



Recuerda que

- Antes de instalar el laminado, debe atemperarse al menos 48h.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias. Si tienes que montar mientras estás en casa, hay herramientas que no generan polvo.
- Elige el color del laminado teniendo en cuenta la claridad de la habitación.
- No sólo te fijas en la calidad de resistencia a la abrasión (AC3, AC4, AC5), pregunta por la densidad de la fibra de madera, el grosor y el tipo de clic.
- No te olvides de un buen aislante, radapié y adhesivo para colocarlo a la pared, cuñas y kit de instalación.
- Por último, comprueba que el producto sea respetuoso con el medio ambiente.



Cambias de suelo,
cambias de casa

visítanos
www.atb-bricolajes.com

¿Cómo
instalar
tu
suelo
laminado?


CENTROS DE BRICOLAJE

•Cambiar el suelo de tu casa resultará económico y sencillo.

Una vez te decididos a poner un suelo estratificado o laminado, debemos tener en cuenta una serie de preguntas previas:

¿Ponemos el suelo y cambiamos el color de las paredes antes de instalar? ¿Tenemos niños en casa? ¿Qué actividad realizamos? ¿Qué calidad queremos instalar? ¿Conocemos bien los tipos de parquet laminado? ¿El producto es respetuoso con el medioambiente? ¿Lo instalamos nosotros mismos? ¿Cuál va a ser mi presupuesto?

•Una vez respondidos estas preguntas te aclaramos que los laminados, dependiendo de su calidad, son productos duraderos y con un mantenimiento sencillo. La calidad del producto hará que tu suelo sea nuevo durante mucho más tiempo. La instalación en clic facilita reducir el tiempo de ejecución de montaje.

•Las calidades se distinguen principalmente por el grado de densidad del componente interno, por la resistencia a la abrasión de su lamina superior (AC3 hasta AC6) y por la calidad de la unión entre lamina (según el grosor del laminado y el tipo de fresado en el clic de unión).

•Calcula los metros cuadrados a instalar y los perimetrales si vos a cambiar de rodapié. Aumenta en un paquete tu cálculo final, por los cortes y por posibles errores o reparaciones futuras.

•La preparación previa requerirá ambientar al menos 48 horas el material en el lugar donde se vaya a instalar. El suelo donde vayas a colocar tu parquet flotante debe estar nivelado y limpio.

•Es aconsejable realizar la instalación con la veta hacia la luz, de esta manera se verán menos las uniones.

Para realizar cualquier tipo de trabajo si disponemos de las herramientas adecuadas, evitaremos inconvenientes de montaje, haciéndolo más cómodo y sencillo.



•Guillotina ó sierra de calar.

•Cuchas de instalación y escoplo.

•Cutter.

•Escuadra de medición.

•Sierra de mano.

•Cinta para unir el aislante y adhesivo de montaje.



•Aislante para suelo laminado. (puede ser con refuerzo de aluminio o plástico, evitará que el compuesto de madera coja humedad y protegerá del frío ó calor y del ruido).

•Si necesitas corregir algún desnivel del suelo, encontrá los materiales necesarios en tu BricoCentro.



•Juntas de dilatación.

Al ser un material formado por fibra de madera en alta densidad es propenso a dilatarse como la madera normal, por eso debemos tener en cuenta una junta de dilatación que luego tapará el rodapié. Si no queremos retirar un rodapié de azulejo a piedra por no hacer obra, rematamos entonces con un junquillo.

•Aislamiento y cinta aislante.

Aislar la superficie de manera eficaz aumentará la vida útil de nuestro suelo nuevo. Coloca el aislante en dirección contraria a la beta del laminado. Deja un vuelo de $\pm 15\text{cm}$. sobre las paredes laterales, una vez pongas el rodapié usa la cuchilla con cuidado cortando el sobrante. Une las partes del aislante con cinta del mismo material.

•Instalación.

Piensa como quieres instalar el laminado, siempre queda mejor en dirección a la ventana con los remates a la izquierda. O bien, intenta evitar que los remates se vean a primera vista.

Una vez colocada la primera línea y cortado el sobrante del final, este resto vale para empezar la segunda línea (siempre que sea superior a 40cm). La segunda línea se superpone sobre el fresado en clic de la primera y una vez unida a la larga se procede a encajar la línea entera.

•Cortes por pared y especiales.

En BricoCentro encontrarás soluciones para estos casos, y si tienes cualquier tipo de duda, consúltanos.

BricoCentro no se hace responsable de posibles accidentes, daños y consecuencias que puedan surgir por no seguir correctamente los consejos de estos brico-guías. Para ampliar información, consulte en nuestros centros.